

# شرح علائم روی ریموت M 332 F



چنانچه اعمال فرمان داده شده به ماجیکار M 902 F - M 938 F با مشکلی مواجه شود ، دستگاه دزدگیر توسط سیستم فلاشر و با زدن فلاشرهای عدم اجرای فرمان مورد نظر را اعلام میدارد . مطابق جدول شماره ۳ .

تعداد فلاشر	دلیل خطا
۱	موتور روشن است
۲	سونیچ باز است
۳	درب باز است
۴	صندوق باز است
۵	رزرو قطع است ( فقط در اتومبیل گندله ای )

## جدول تنظیمات ریموت در مدل‌های M 902 F - M 938 F

برای ورود به جدول شماره ۴ کلیدهای III+ IV ریموت تصویری ۲ ثانیه نگهداشته میشود تا عبارت LCD Pro9 ظاهر شود . بالا فصله کلیدهای III یا IV و یا I+IV / ۵ . ثانیه بسته به نوع انتخاب در جدول شماره ۴ زده شود .

### جدول شماره ۴ M 902 F - M 938 F

ردیف	کلید مورد نظر	مدت زمان فشار کلید	عمل مورد نظر
۱	III	۰/۵ ثانیه	قطع و وصل سیستم پیچر
۲	IV	۰/۵ ثانیه	قطع و وصل ملودی ریموت
۳	I+IV	۰/۵ ثانیه	انتخاب واحد درجه حرارت ، فارنهایت F سانتیگراد

نکته مهم:

در هنگام قطع ملودی ریموت در این مدلها ، فقط ویپر ریموت تصویری عمل می نماید .

برای ورود به جدول شماره ۵ کلیدهای III+ IV ریموت تصویری ۲ ثانیه نگهداشته میشود تا عبارت LCD Pro9 را در اتومبیل گندله ای نشاند . سپس طبق جدول شماره ۵ ساعت دیجیتال تنظیم شود .

## جدول شماره ۵ M 902 F - M 938 F

ردیف	کلید مورد نظر	مدت زمان فشار کلید	عمل مورد نظر
۱	I	۰/۵ ثانیه	ساعت آماده تنظیم بصورت چشمک زن
۲	I	۰/۵ ثانیه	تنظیم ساعت (تغییرات ساعت)
۳	II	۰/۵ ثانیه	تنظیم دقیقه (تغییرات دقیقه)
۴	II+ III	۲ ثانیه	قطع تنظیم و ثابت شدن تنظیمات

## جدول شماره ۶ M 902 F برای تنظیم ساعت تایمر روشن شدن ماشین

ردیف	کلید مورد نظر	مدت زمان فشار کلید	عمل مورد نظر
۱	II	۰/۵ ثانیه	ساعت تایمر آماده تنظیم بصورت چشمک زن
۲	I	۰/۵ ثانیه	تنظیم ساعت تایمر
۳	II	۰/۵ ثانیه	تنظیم دقیقه تایمر
۴	II+ III	۲ ثانیه	ثابت شدن تنظیمات

برای ورود به جدول شماره ۶ کلیدهای II+ III ریموت تصویری ۲ ثانیه نگهداشته میشود تا عبارت Pro9 روی LCD ظاهر شود.



M 902 F - M 938 F

توضیحات	نام برنامه	مدت زمان فشاردادن کلیدها	شماره کلید
در این حالت دزدگیر با یک تک آژیر و نمایان شدن علامت  برروی صفحه ریموت تصویری ، دربها اتومبیل را قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود .	فعال شدن سیستم دزدگیر Arming	۱ ثانیه	I 332 938 902
در این حالت دزدگیر با دو تک آژیر و نمایان شدن علامت  برروی صفحه ریموت تصویری ، دربها اتومبیل را باز و سیستم دزدگیر غیرفعال می شود .	غیرفعال شدن سیستم دزدگیر Disarming	۲ ثانیه	I 332 938 902
در این برنامه ، سیستم حفاظتی اتومبیل ، بدون فشار دادن دکمه ریموت ، در فاصله حدود ۱۰ متری با نزدیک شدن ریموت به اتومبیل ، قفل مرکزی باز و سیستم دزدگیر غیرفعال ، و با دور شدن ریموت از شعاع امواج اطراف اتومبیل ، قفل مرکزی بسته و سیستم دزدگیر فعال می شود . علامت  با فعال شدن  شدن اتوماتیک Auto بر تامه ، برروی ریموت تصویری نمایان می شود . توجه فرماید ، هنگامیکه در فاصله های نزدیک اتومبیل هستید این برنامه را غیرفعال نمایند تا از باز و بسته شدن منوالی قفل مرکزی اتومبیل جلوگیری شود .	فعال و غیرفعال شدن اتوماتیک Auto	۲ ثانیه	I 332 938 902
مورد استفاده در سیستمهای جانبی ( بدون استارتر )	Aux کمکی	۱ ثانیه	II 332
اگر صندوق عقب مجهز به یک برقی باشد ، یک برق همراه با رله نصب میشود	صندوق عقب بازکن از راه دور	۲ ثانیه	III 332 938 902

شماره کلید	مدت زمان فشاردادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
IV 332 938 902	۱ ثانیه	اعلام وضعیت اتومبیل اتومبیل QUERY	شما می توانید وضعیت اتومبیل خود را با توجه به نوع و تعداد الارم ریموت تصویری و ازبیر طبق رفتارهای شرح داده شده زیر مورد تشخیص قرار دهید: ۱- اگر ازبیر اتومبیل نک ازبیر ژد و ملودی ریموت ۳ بار بیپ کرد ، نشان دهنده فال بودن سیستم دزدگیر ، بدون بازبودن سویچ اتومبیل . ۲- اگر ازبیر اتومبیل ۲ تک ازبیر و ملودی ریموت ۲ بار صدای بیپ کرد ، نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، اما بدون بازبودن سویچ اتومبیل . ۳- اگر ازبیر اتومبیل ۳ بار نک ازبیر و ملودی ریموت ۳ بار صدای بیپ ، بیپ ) کرد نشان دهنده فال بودن سیستم دزدگیر ، اما با بازبودن سویچ اتومبیل . ۴- اگر ازبیر اتومبیل ۴ بار تک ازبیر و ملودی ریموت ۲ بار صدای بیپ ، بیپ ) کرد نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، با بازبودن سویچ اتومبیل . همچنین توجه فرمایند که با فشار دادن دکمه ( IV ) به مدت $\frac{1}{2}$ ثانیه میتوان حافظه تحریک شدن شوک سنسور  و پیغامگیر آشنا  بر روی صفحه ریموت نمایشگر را پاک نمود .
IV 332 938 902	۲ ثانیه	ماشین یابی Panic	در این عمل کرد شما میتوانید اتومبیل خود را با توجه به صدای ازبیر و فلاش زدن سیستم دزدگیر ، در مکانهای شلوغ و یا تاریک بیایید . همچنین می توانید جهت دور کردن افراد مراحم اطراف اتومبیل نیر استفاده نمایید .
IV 332 938 902	۲ ثانیه	ضد سرقت Anti - Jacking	اگر اتومبیل شما با سویچ باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود ، با توجه به این دهی سیستم دزدگیر با برنامه آنتی جکینگ موتور اتومبیلتان بعد از ۱۵ ثانیه خاموش می شود و همراه با صدای ازبیر درینها قفل میشوند ، برای حذف این عملکرد شما می توانید کلید II را $\frac{1}{2}$ ثانیه فشار دهید .
II+III 332 938 902	۱ ثانیه	اتوماتیک فال شدن دزدگیر Passive	در این حالت بر روی ریموت تصویری ، علامت زیر کلمه  به صورت نمایان می شود . با فال شدن این برنامه سیستم دزدگیر اتومبیل با خاموش کردن سویچ و بسته شدن آخرین درب اتومبیل ، طی یک زمان ۳۰ ثانیه ای با آلام هشدار فال می شود . برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایید .

شماره کلید	مدت زمان فشاردادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
I+II	۱ ثانیه	بی صدا با صدای ازیر Mute	اگر تصویر  ازیر بروی ریموت تصویری نمایان شود، سیستم دزدگیر با صدای ازیر فعال و غیرفعال میشود. اما اگر تصویر  ازیر بروی ریموت تصویری نمایش فاقد نشود، سیستم دزدگیر بدون صدای ازیر فعال و غیرفعال می شود. برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایید ))
332	۱/۲ ثانیه	اعزام به تعمیرگاه پا کارواش Valet Mode	در این حالت بروی ریموت تصویری علامت  نمایان می شود، با اجراء این برنامه، سیستم دزدگیر اتومبیل از مدار خارج و فقط سیستم قفل مرکزی اتومبیل توسط ریموت باز و یا بسته می شود. (( برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایید ))
938	۱/۲ ثانیه	خارج نمودن شوک سنسور Sensor By Pass	در این حالت بر روی ریموت تصویری علامت  نمایان می شود، که نشان دهنده حذف شدن عملکرد شوک سنسور در سیستم دزدگیر است. به این نحو که اگر به اتومبیل ضربه ای وارد شود سیستم الازم ازیر فعال میشود. اما اگر هریک از دربهای اتومبیل باز شود، سیستم الازم ازیر فعال می شود، البته در رابطه با شوک سنسور لازم به توضیح است که باخ شوک سنسور به عامل تحریک، همینه ۳۰ ثانیه بعد از فعال شدن سیستم دزدگیر اتومبیل صورت میگیرد. برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایید ))
902	۱/۲ ثانیه	برای قفل کودک IGN LK	با فعال شدن این برنامه با بازشدن سوچی اتومبیل بلاfacسله قفل مرکزی به حالت بسته و با بسته شدن سوچی اتومبیل بلاfacسله قفل مرکزی به حالت باز در می آید. برای فعال یا غیر فعال کردن قفل کودک در مدل ۹۳۲ به تعابندگی های مجاز دزدگیر ماجیکلار مراجعه کنید.
I+IV	۱/۲ ثانیه	فقط در مدل ۹۳۸ و ۹۰۲	در این حالت زیر کلمه «Turbo» بروی ریموت تصویری به صورت  نمایان می شود. با فعال شدن این برنامه بعد از خاموش کردن سوچی اتومبیل و سپس اخرين درب، موتور اتومبیل به مدت ۲ دقیقه، درجا روشن میماند و سپس به صورت آتوماتیک خاموش میشود. دليل اجراء این برنامه این است که موتور اتومبیل، پس از علی ساختهای طولانی مدت به صورت درجا روشن بماند تا موتور خنک شود، برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایید. در مدل ۹۰۲ برای حذف، کل به حذف برنامه دهن شماره ۲ مراجعه نوی.
III+IV	۱/۲ ثانیه	خفک کردن موتور اتومبیل Turbo	

شماره کلید	مدت زمان فشار دادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
II + IV فقط در مدل 902	۱ ثانیه	استارت زدن ۲۶ ساعته TIMER-START	در این حالت زیر کلمه «Turbo» بروزی ریموت تصویری به صورت <b>TIMER</b> نمایان می شود . با فعال شدن این برنامه بعد از خاموش کردن سویچ آتومبیل و بستن آخرین درب ، موتور آتومبیل به مدت ۲ دقیقه ، درجا روشن میماند و سپس به حالت اتوماتیک خاموش میشود . دلیل اجراء این برنامه این است که موتور اتومبیل ، پس از علی مستقیم خاموش مدت به صورت درجا روشن میماند تا موتور خنک شود . برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایند . در مدل های 902 و 908 برای حذف کلی به جدول شماره ۲ مراجعه شود .
II فقط در مدل 902	۲ ثانیه	استارت از راه دور Auto start	در این حالت موتور آتومبیل شما از راه دور ، توسط ریموت استارت می شود . الله با توجه به اینکه سیستم استارت از راه دور ، رزرو شده باشد . تجویه رزرو کردن : بعد از نصب کامل سیستم ، داخل اتومبیل نشسته و تمام درجهای آتومبیل را می بینیم ، سپس موتور را روشن میکنیم بعد از چند لحظه سویچ را می نندم و موتور آتومبیل خاموش نمی شود و سویچ را درمی آوریم و سپس درب آتومبیل را باز و پیدا می کنم در نهایت درب آتومبیل را می بندم . با استناد شدن آخرین درب ، موتور آتومبیل خاموش میشود . به این علکرد احتلاخ رزرو استارت می گویند . توجه فرمایید که اگر بعد از رزرو دوباره یکی از درجهای آتومبیل باز و بسته شود ، سیستم حفاظتی با احتمال که شاید آتومبیل در وضعیت دنده ، درگیر باشد ، برناهه رزرو استارت را حذف می کند تا اخطارهای احتمالی جلوگیری شود . توجه : بیفتراست ، در سرایشی و سربالاتکهای تندزد سیستم استارت از راه دور توسط ریموتها استفاده نشود در مدل M902F و M908F مدت زمان روشن بودن موتور توسط ریموت را میتوان بین ۵ تا ۳۵ دقیقه انتخاب نمود به جدول شماره ۲ در مدل 902 و 908 مراجعه شود ( در مدل M902F و M908F این ایکان وجود دارد که توسط ریموت مدت زمان روشن بودن موتور آتومبیل را تنظیم میکند ) .

شما با اطلاع داشتن از نحوه عملکرد سیگنالهای صوتی ، در ریموتهای تصویری ماجیکار M902F- M938F- M332F میتوانید نوع عامل تحریک سیستم را در فاصله های دور از آتومبیل تشخیص بدهید . که اختصاراً به نام سیستم R.P.S گفته می شود .

**نحوه عملکرد R.P.S و یا همان بیج کردن آتومبیل توسط ریموت تصویری ، نسبت به نوع عامل تحریک :**

- ۱) اگر آتومبیل مورد سرقت قرار گیرد ، و یا اگر دربی از آتومبیل باز شود در هر ۲ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری سیگنال صوتی بیب را چهت اطلاع اجرا میکند .
- ۲) اگر شوک سنسور آتومبیل تحریک شود در هر ۴ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .
- ۳) اگر پیغام غیر آشنا تحریک شود هر ۶ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .
- ۴) اگر باتری آتومبیل ضعیف شده باشد و سیستم حفاظتی آتومبیل شما در یکی از برنامه های Auto - Passive فعال شده باشد ریموت تصویری باعلامت و صدای بیب بیب اعلام وضعیت را گوشزد میکند .

#### پیغام غیر آشنا ( کار کال )

۱- در این سیستم زمانی که شخصی با شما کار داشته باشد در حالتی که سیستم را دزدیگیر فعال باشد با زدن چند ضربه بروی برچسب پیغام غیر آشنا ، که به شیشه اتومبیل متصل است صدای ملودی ریموت و علامت بروی ریموت تصویری نمایان میشود که نشان دهنده تحریک پیغام غیر آشنا میباشد . البته لازم بذکر است در مدل M938F میتوان بطور کامل سیستم کار کال را حذف نمود . برای اطلاع بیشتر به جدول شماره ۴ مراجعه شود .

دو عدد یک رقصی از بین اعداد ۱ تا ۶ انتخاب می کنید .  
در حالتی که یکی از دربها باز است و صندوق عقب باز است سوئیچ را ۳ بار باز و بسته کنید پس از سینه دن صدای آژیر و تک فلاش برای یک ثانیه در طول ۵ ثانیه به تعداد عدد اول کد انتخابی سوئیچ را باز و بسته می کنید یک صدای آژیر و تک فلاش جواب داده می شود .

در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد عدد دوم بین کد سوئیچ را باز و بسته کنید .  
دو تک آژیر به همراه دو فلاش مشاهده می شود .  
بعد از انجام موارد بالا عمل تغییر کد کامل است .

### روش ورود به ولت مد اعزام به تعمیرگاه در هنگام فعال بودن پین کد پسورد در حالت فعال بودن سیستم

- سوئیچ را ۳ بار باز و بسته کنید تا یک تک آژیر و فلاش زده شود .
  - در طول ۵ ثانیه سوئیچ را به تعداد اولین عدد بین کد انتخابی باز و بسته کنید یک تک آژیر با فلاش جواب داده می شود .
  - در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد دومین عدد بین کد سوئیچ را باز و بسته کنید دو تک آژیر با دو فلاش جواب داده می شود . وضعيت ولت مد اعزام به تعمیرگاه توسط سوئیچ فعال می گردد .
- توجه** داشته باشید که بین کد را اگر فعال کردید فراموش نکنید



## شرح علائم روی ریموت مدل M 902 F - M 938 F

نشان دهنده فعال بودن  
بازارهای اعماق به تعمیر کشیده باشد

نشان دهنده ایندیکاتور  
مشترک بکار برداشتن

با وقت مد

پیغام گیر اسنا (اکرکال)



ZZZZ



نشان دهنده تحریک  
تلوی سیستم



فیبره



علایت رسال

RF امواج



نشان دهنده فعال  
بودن فلترها

نشان دهنده خارج  
بودن تلوی سیستم  
در رسانیم در دستگیر

نشان دهنده فعال  
بودن فلترها

نمایش قابل شناس



نشان دهنده باز و بسته  
تسلیم قفل

نشان دهنده باز و بسته  
تسلیم قفل

در برابر اتوبلیل



نشان دهنده باز شدن

نشان دهنده فعال  
بازاری پالمی روشن



نشان دهنده باز شدن



نشان دهنده باز شدن



نشان دهنده باز شدن



نشان دهنده باز شدن

نشان دهنده باز و بسته  
تسلیم قفل



برای وارد شدن به سیستم به ترتیب زیر عمل می نماییم .

- الف ) دادن کد اولیه : اینتا بصورت زیر یک شماره ۴ رقمی ( بدون عدد صفر ) از ۱ تا ۹ انتخاب کرده طریق قسمت کارکال به دستگاه وارد کنید ( قسمت حساس کارکال روی تبیه اتومبیل نصب شده است )
- ۱- سوچیج را دو پله باز و یکی از درپها را باز نمایید .

- ۲- ده ضربه به قسمت کارکال ( به صورت منظم و پشت سرهم ) تا به ازای هر بار ضربه LED کارکال به رنگ سبز روشن شود . ( ضربه LED کارکال با نور قرمز به حالت چشمک زدن سریع در باید ) در خلال چشمک زدن سریع کد را وارد نمایید )
- ۳- کد اول را به تعداد آن با ضربه از طریق کارکال وارد نمایید تا به ازای هر ضربه LED به رنگ سبز روشن شود بالا فاصله کارکال به تعداد ضربه های زده شده با روشن و خاموش شدن LED قرمز به تعداد کد اولیه وارد شدن کد اولیه را تائید می کند .
- ۴- مجدداً LED کارکال شروع به چشمک زدن سریع قرمز می کند که به مفهوم وارد کردن کد از طریق ضربه به کارکال می باشد که در خلال چشمک زدن سریع کد سوم را همانند کد دوم وارد می نماییم . به همان تعداد کد سوم به کارکال ضربه می زنیم تا به ازای هر بار LED کارکال به رنگ سبز روشن می شود . بالا فاصله بعد از اتمام ضربه ها LED کارکال به رنگ قرمز با روشن و خاموش شدن به تعداد ضربه وارد شدن کد سوم را هم تائید می نماید و مجدداً شروع به چشمک زدن سریع LED قرمز به مفهوم وارد کردن کد چهارم در خلال چشمک زدن سریع می نماید .

- ۵- به همان تعداد کد چهارم به کارکال ضربه زده تا به ازای هر بار LED به رنگ سبز روشن شود و گرفتن ضربه را نشان دهد . بعد از اتمام ضربه ها کد چهارم LED به رنگ قرمز با خاموش و روشن شدن به تعداد کد چهارم وارد شدن کد چهارم را هم تائید می نماید .
- ۶- در نهایت پس از اتمام روشن و خاموش شدن LED قرمز به نشانه تبیه کد چهارم یک تک ازیر شنیده می شود که این تک ازیر به مفهوم تبیه کامل کد چهار رقمی می باشد حال سوچیج اتومبیل و درب را بسته دردگیر را فعال می نماییم و از طریق کارکال با وارد کردن کد داده شده به همین طریق درپها را باز می نماییم .



## نمایش درجه حرارت داخل اتاق اتومبیل توسط نمایشگر روی ریموت در مدل M 902 F - M 938 F

یکی از ویژگیهای مهم و جدید دستگاه ماجیکار M902F-M938F نمایش درجه حرارت اتومبیل توسط ریموت در زمان و مکان مورد نظر میباشد . به منظور انجام مورد فوق به صورت زیر میتوان عمل نمود :

کلیدهای شماره III و II را بمدت ۲ ثانیه فشار دهید و سپس واحد درجه سانتیگراد یا فارنهایت را با فشار دادن کلیدهای شماره IV و I انتخاب نمایند . این عمل در حافظه دستگاه باقی می ماند و در صورتی که کلید IV یکبار فشار داده شود درجه حرارت روی ریموت بصورت عددی بر حسب واحد انتخاب شده ظاهر می شود .

**( توجه : نمایش درجه حرارت میتواند بر حسب درجه فارنهایت یا سانتیگراد باشد )**

### نمایش ولتاژ باطری اتومبیل :

یکی دیگر از ویژگیهای جدید ریموتهای ماجیکار M902F و M938F نمایش ولتاژ باطری اتومبیل میباشد و بدینوسیله استفاده کننده میتواند از وضعیت باطری اتومبیل خود مطلع شود .

چگونگی عمل به شرح زیر است :

کلید شماره IV ریموت تصویری را ۲ مرتبه بصورت متواالی هر مرتبه ۵/۰ ثانیه زده و در مرتبه اول درجه حرارت و در مرتبه دوم ولتاژ باطری روی LCD ریموت ظاهر می شود .



**دزدگیر ماجیکار کره ساز گار با کلیه محصولات داخلی و خارجی**