

شرح علائم روی ریموت M 339 F



مراحل کاربردی کلیدهای ریموت M 339 F

شماره کلید	مدت زمان فشاردادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
I 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	فعال شدن سیستم دزدگیر Arming	در این حالت دزدگیر با یک تک آزیز و نمایان شدن علامت برروی صفحه ریموت تصویری ، دربهای اتومبیل را قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود .
I 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	غیرفعال شدن سیستم دزدگیر Disarming	در این حالت دزدگیر با دو تک آزیز و نمایان شدن علامت برروی صفحه ریموت تصویری ، دربهای اتومبیل را باز و سیستم دزدگیر غیرفعال می شود .
II+IV 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	فعال و غیرفعال شدن اتوماتیک Auto	در این برنامه ، سیستم حفاظتی اتومبیل ، بدون فشار دادن دکمه ریموت ، در فاصله حدود ۱۰ متری با نزدیک شدن ریموت به اتومبیل ، قفل مرکزی باز و سیستم دزدگیر غیرفعال ، و با دور شدن ریموت از شعاع امواج اطراف اتومبیل ، قفل مرکزی بسته و سیستم دزدگیر فعال می شود . علامت با فعال شدن برنامه ، برروی ریموت تصویری نمایان می شود . توجه فرمائید ، هنگامیکه در فاصله های نزدیک اتومبیل هستید این برنامه را غیرفعال نمایند تا از باز و بسته شدن متوالی قفل مرکزی اتومبیل جلوگیری شود .
II 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	کمکی AUX	مورد استفاده در سیستمهای جانبی (بدون استارتر)
III 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	صندوق عقب باز کن از راه دور	اگر صندوق عقب مجهز به پمپ برقی باشد . پمپ همراه با رله نصب میشود .
IV 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	اعلام وضعیت اتومبیل QUERY	شما می توانید وضعیت اتومبیل خود را با توجه به نوع و تعداد الارم ریموت تصویری و آزیز طبق رفتارهای شرح داده شده زیر مورد تشخیص قرار دهید : ۱- اگر آزیز اتومبیل تک آزیز زد و ملودی ریموت ۳ بار بیب کرد ، نشان دهنده فعال بودن سیستم دزدگیر ، بدون بازبودن سوئیچ اتومبیل . ۲- اگر آزیز اتومبیل ۲ تک آزیز و ملودی ریموت ۲ بار صدای بیب کرد ، نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، اما بدون بازبودن سوئیچ اتومبیل . ۳- اگر آزیز اتومبیل ۳ بار تک آزیز و ملودی ریموت ۳ بار صدای (بیب ، بیب) کرد نشان دهنده فعال بودن سیستم دزدگیر ، اما با بازبودن سوئیچ اتومبیل . ۴- اگر آزیز اتومبیل ۴ بار تک آزیز و ملودی ریموت ۲ بار صدای (بیب ، بیب) کرد نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، یا بازبودن سوئیچ اتومبیل . همچنان توجه فرمائید که با فشار دادن دکمه (IV) به مدت $\frac{1}{2}$ ثانیه میتوان حافظه تحریک شدن شوک سنسور و یعنامگیر آتنا برروی صفحه ریموت تصویری را یاک نمود .

مراحل کاربردی کلیدهای ریموت M 339 F

شماره کلید	مدت زمان فشاردادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
IV 339	۴ ثانیه	ماشین بابی Panic	در این عمل کرد شما میتوانید اتومبیل خود را با توجه به صدای آذرب و فلاش زدن سیستم دزدگیر ، در مکانهای شلوغ و یا تاریک بیابید . همچنین می توانید جهت دور کردن افراد مزاحم اطراف اتومبیل نیز استفاده نمایید .
IV 339	۴ ثانیه	ضد سرقت Anti - Jacking	اگر اتومبیل شما با سوچیج باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود ، با توجه به آتنن دهن سیستم دزدگیر با برنامه آتش چکینگ موتور اتومبیلتان بعد از ۳۰ ثانیه خاموش می شود و همراه با صدای آذرب دربها قفل میشوند ، برای حذف این عملکرد شما می توانید کلید ۱ را $\frac{1}{3}$ ثانیه فشار دهید .
II+III 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	اتوماتیک فعال تدن دزدگیر Passive	در این حالت بروی ریموت تصویری ، علامت زیر کلمه  به صورت نمایان می شود . با فعال شدن این برنامه سیستم دزدگیر اتومبیل با خاموش کردن سوچیج و بسته شدن آخرین درب اتومبیل ، طن یک زمان ۳۰ ثانیه ای با ۲ الارم هشدار فعال می شود . برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمایید
I+II 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	بس صدا با صدای آذرب Mute	اگر تصویر  آذرب بروی ریموت تصویری نمایان شود ، سیستم دزدگیر با صدای آذرب فعال و غیرفعال میشود . اما اگر تصویر  آذرب بروی ریموت تصویری نمایش داده شود ، سیستم دزدگیر بدون صدای آذرب فعال و غیرفعال می شود . (برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایید)
I+III 339	$\frac{1}{2}$ ثانیه	اعزام به تعمیرگاه یا کارواش Valet Mode	در این حالت بروی ریموت تصویری علامت  نمایان می شود ، با اجراء این برنامه ، سیستم دزدگیر اتومبیل از مدار خارج و فقط سیستم قفل مرکزی اتومبیل توسط ریموت باز و یا بسته می شود . (برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایید)
I+III 339	۲ ثانیه	خارج نمودن شوك سنسور Sensor By Pass	در این حالت بر روی ریموت تصویری علامت  نمایان می شود ، که نشان دهنده حذف شدن عملکرد شوک سنسور در سیستم دزدگیر است ، به این نحو که اگر به اتومبیل ضربه ای وارد شود سیستم الارم آذرب فعال نمیشود . اما اگر هریک از دربها اتومبیل باز شود ، سیستم الارم آذرب فعال می شود ، البته در رابطه با شوک سنسور لازم به توضیح است که پاسخ شوک سنسور به عامل تحریک ، همیشه ۳۰ ثانیه بعد از قفال شدن سیستم دزدگیر اتومبیل صورت میگیرد . (برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمایید)
		برای قفل کودک IGN LK	با قفال شدن این برنامه با بازشدن سوچیج اتومبیل بعد از ۳۰ ثانیه قفل مرکزی به حالت بسته و باسته شدن سوچیج اتومبیل بالا فاصله قفل مرکزی به حالت باز در می اید برای قفال و غیرفعال کردن قفل کودک در ۳۳۹ مطابق برنامه نرم افزاری که در جدول شماره ۲ برنامه قفل کودک قفال یا غیرفعال می شود . برای قفال یا غیر قفال کردن قفل کودک به تعابندگی های نصب شرکت این خودرو آسیا مراجمه گشید .
IV	۲ ثانیه		قفل شدن صفحه کلید ریموت ، تکرار همین عمل بازشدن صفحه کلید ریموت .

شما با اطلاع داشتن از نحوه عملکرد سیگنالهای صوتی ، در ریموت تصویری ماجیکار CM339F میتوانید نوع عامل تحریک سیستم دزدگیر را در فاصله های دور از اتومبیل تشخیص بدهید . که اختصاراً به نام سیستم R.P.S گفته میشود .

نحوه عملکرد R.P.S و یا همان پیج کردن اتومبیل توسط ریموت تصویری ، نسبت به نوع عامل تحریک :

- ۱) اگر اتومبیل مورد سرقت قرار گیرد ، و یا اگر دربی از اتومبیل باز شود در هر ۲ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری سیگنال صوتی بیب را جهت اطلاع اجرا میکند .
- ۲) اگر شوک سنسور اتومبیل تحریک شود در هر ۴ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .
- ۳) اگر پیغام گیر آشنا تحریک شود هر ۶ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .
- ۴) اگر باتری اتومبیل ضعیف شده باشد و سیستم حفاظتی اتومبیل شما در یکی از برنامه های Auto - Passive فعال شده باشد ریموت تصویری با علامت  و صدای بیب بیب اعلام وضعیت را گوشزد میکند .

پیغام گیر آشنا (کارکال)

۱- در این سیستم زمانی که شخصی با شما کار داشته باشد در صورتی که سیستم دزدگیر فعال باشد با زدن چند خوبیه ببر روی برچسب پیغام گیر آشنا ، که به شیشه اتومبیل متصل است صدای ملودی ریموت و علامت  بر روی ریموت تصویری نمایان میشود که نشان دهنده تحریک پیغام گیر آشنا میباشد .



روش تغییر کد از کارخانه ۱۱ به کد مورد نظر خودتان



دو عدد یک رقمی از بین اعداد ۱ تا ۶ انتخاب می کنید.

در حالتی که یکی از دربها باز است و صندوق عقب باز است سوئیچ را ۳ بار باز و بسته کنید پس از شنیدن صدای آژیر و تک فلاش برای یک ثانیه در طول ۵ ثانیه به تعداد عدد اول کد انتخابی سوئیچ را باز و بسته می کنید یک صدای آژیر و تک فلاش جواب داده می شود.

در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد عدد دوم بین کد سوئیچ را باز و بسته کنید.

دو تک آژیر به همراه دو فلاشر مشاهده می شود.

بعد از انجام موارد بالا عمل تغییر کد کامل است.

روش ورود به ولت مد اعزام به تعمیرگاه در هنگام فعال بودن بین کد پسورد در حالت فعال بودن سیستم

۱- سوئیچ را ۳ بار باز و بسته کنید تا یک تک آژیر و فلاش زده شود.

۲- در طول ۵ ثانیه سوئیچ را به تعداد اولین عدد بین کد انتخابی باز و بسته کنید یک تک آژیر با فلاش جواب داده می شود.

۳- در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد دومین عدد بین کد سوئیچ را باز و بسته کنید دو تک آژیر با دو فلاش جواب داده می شود. وضعیت ولت مد اعزام به تعمیرگاه توسط سوئیچ فعال می گردد.

توجه داشته باشید که بین کد را اگر فعال کردید فراموش نکنید

